

ADR	HEXADR	NAME	Description	shadow	OS
4,5	\$0004,\$0005	RAMLO			all

RAMLO hat mehrere Verwendungsmöglichkeiten, allerdings keine, die für den Nutzer relevant sind.

Diese Speicherzelle wird als Zeiger für den Speichertest während des Einschaltvorgangs benutzt. (RAMLO, [TRAMSZ](#) und [TSTDAT](#) arbeiten hierbei zusammen.)

Hier wird auch die Adresse für die Fortsetzung des Disketten- oder Kassettenbootvorgangs (dies ist die Ladeadresse plus sechs - normalerweise 1798;\$0706) abgelegt.