

## Slow/Fast Konfiguration#

```
0100 ;*****
0110 ;* Demonstration fuer Kommando $4B *
0120 ;*****
0130 ;
0140     .OPT NO LIST
0150     .OPT OBJ
0160     *= $4000
0170 ;
0180     LDA #$31     ; Bus ID
0190     STA $0300
0200     LDA #1       ; Laufwerks Nummer = 1
0210     STA $0301
0220     LDA #$4B     ; Kommando $4B
0230     STA $0302
0240     LDA #0       ; Status fuer keine Daten senden oder empfangen
0250     STA $0303
0260     LDA #7       ; Wert fuer Timeout = 7 Sekunden
0270     STA $0306
0280     LDA #3       ; Bit 0+1 fuer Sector Read + Write Slow
0290     STA $030A
0300     JSR $E459    ; Einsprung der SIO-Routine im OS
0310     BMI ERROR
0320     CLC
0330     RTS
0340 ERROR SEC
0350     RTS
```