

R/W	Adr	Hex	Name	Description	OS	default
R/W	752	\$2F0	CRSINH	Cursordarstellung	0	0

Wert	Auswirkung
0	Cursor sichtbar
1-255	Cursor unsichtbar

Erst nach einer Cursorbewegung wird die Änderung in diesem Register wirksam. Das Drücken der Tasten BREAK oder RESET, die Änderung der Grafikstufe oder das Öffnen eines I/O-Kanals zum Bildschirm (S:) oder Editor (E:) stellt den Default-Wert wieder her - der Cursor wird wieder sichtbar.

siehe auch: [CHACT](#), [CHACTL](#)