

Disable the key click#

Key click off: POKE 731,255

Key click on: POKE 731,0

Tastaturklick ausschalten: POKE 731,255

Tastaturklick einschalten: POKE 731,0